

## Montageanleitung

RHO Wand/horizontal




1.




2.



3.



Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Betriebsgeräte durch einen Fachmann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C

*Für Leuchten mit Prisma:*

*Blende: prismatische Seite nach aussen  
Folie: matte Seite nach unten auf Blende legen, glänzende Seite nach oben*